



Kondylopoulos
elevators

Ε. ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 5, Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ: 2410 250 118

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Στην περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών μετά από διακοπή ρεύματος ή βλάβη του ανελκυστήρα εκτελούμε τις εξής ενέργειες:

1. Καλέστε τον υπεύθυνο συντηρητή να έρθει άμεσα να απεγκλωβίσει τους επιβάτες.
2. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος συντηρητής αδυνατεί να επέμβει καλέστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Τηλ.199).
3. Σε περίπτωση αδύνατης έγκαιρης επέμβασης του υπεύθυνου συντηρητή και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

- Ενημερώστε τους επιβάτες ότι ο θάλαμος αερίζεται επαρκώς και προτρέψτε τους να μείνουν ψύχραιμοι και να μην προβούν σε καμία ενέργεια, προκειμένου να απεγκλωβιστούν.
- **ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (0) ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΒΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑ)**
- Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και ρωτήστε αν ο θάλαμος κινείται προς τα κάτω. Εάν κινείται δεν κάνουμε τίποτα και περιμένουμε να σταματήσει ο ανελκυστήρας στον πλησιέστερο όροφο προς τα κάτω και να βγεί το άτομο.
- Εάν ο θάλαμος δεν κινηθεί προς τα κάτω πάτε στην αντλία και γυρίστε τη βαλβίδα απεγκλωβισμού **(1)** κόκκινου χρώματος για κάθοδο ή τοποθετήστε τη σωλήνα **(2)** στο μοχλό χειρισμού της χειραντλίας **(3)** για άνοδο (συνήθως χρησιμοποιούμε την **(1)**) και λειτουργήστε την μέχρι το σημείο όπου ο θάλαμος του ανελκυστήρα έχει φτάσει σε επίπεδο ορόφου και μπορεί να ανοίξει η πόρτα.
- Οι επιβάτες μπορούν πλέον να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το θάλαμο.
- **ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (0). ΕΛΕΓΞΤΕ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΡΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ [ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ] ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΛΕΜΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΜΕΣΩΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ **ΔΕΝ ΦΕΥΓΟΥΜΕ** ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑ.**

